

71. 62 00

HLAVNÉ BATERIOVÉ
TRAPSHOOTING BARRELS

TRAP-LÄUFE
CANNONS TRAP


1	2	3	4	5
1	71.12 21	1	Vyhazovač spodní Ejector, lower	Ejektör unterer Éjecteur de dessous 135
2	71.12 22	2	Kolík Pin	Stift Cheville 32
3	71.12 31	1	Vyhazovač horní Ejector, upper	Ejektör oberer Éjecteur de dessus 170
4	71.12 74	1	Muška zadní Bead, rear	Korn hinteres Mire de derrière 1
5	71.12 75	2	Zpruha vyhazovačů Ejectors spring	Ejektorenfeder Ressort des éjecteurs 27
6	71.12 76	2	Šroub dorazu Stop screw	Anschlagschraube Vis de butée 2
7	71.12 77	1	Muška přední Bead, front	Korn vorderes Mire de devant 1
8	71.62 10*)	1	Demiblok baterie Trapshooting barrels	Läufe TRAP Double-bloc TRAP 14.700

Pozn.)* Součástka 71.6210 – demiblok baterie, se dodává společně se součástkami 71.1221 a 71.1231.

Note.)* Part 71.6210 – trapshooting barrels is supplied together with parts 71.1221 and 71.1231.

Bemerkung.)* Teil 71.6210 – Läufe TRAP wird zusammen mit Teilen 71.1221 und 71.1231 geliefert.


Note.)* La pièce 71.6210 – Double-bloc TRAP est fournie avec des pièces 71.1221 et 71.1231 ensemble.



71. 63 00

PŘEDPAŽBÍ BATERIE A SKEET
TRAP AND SKEET FORE-ENDVORDERSCHAFT TRAP UND SKEET
BOIS DE DEVANT TRAP ET SKEET


1	2	3	4	5
1	71.13 21	2	Vypínací páka Release lever	Auslösestange Levier de débrayage 25
2	71.13 22	2	Západka vyhazovače Ejector catch	Ejektorschnapper Cliquet d'éjecteur 13
3	71.13 23	2	Šroub západky vyhazovače Ejector catch screw	Ejektorschnapperschraube Vis du cliquet d'éjecteur 1
4	71.13 24	2	Pružina vypínací páky Release lever spring	Auslösestangenfeder Ressort du levier de débrayage 1
5	71.13 30	1	Západka předpažbí s kolíkem Fore-end catch witch pin	Vorderschaftschnapper mit Stift Cliquet du bois de devant avec cheville 91
6	71.13 41	1	Lišta předpažbí Fore-end bar	Vorderschaftsleiste Barre du bois de devant 1.100
7	71.13 43	1	Pružina západky předpažbí Fore-end catch spring	Schnapperfeder Ressort du cliquet du bois de devant 4
8	71.13 44	2	Pružina západky Catch spring	Ejektorschnapperfeder Ressort du cliquet 1
9	71.13 45	2	Kolíček vypínací páky Release lever pin	Auslösestangenstift Cheville du levier de débrayage 8



71. 63 00

PŘEDPAŽBÍ BATERIE A SKEET
TRAP AND SKEET FORE-ENDVORDERSCHAFT TRAP UND SKEET
BOIS DE DEVANT TRAP ET SKEET

1	2	3	4	5
10	71.13 48	1	Opěrka Stay	Stütze Appui 50
11	71.13 76	1	Šroub předpažbí Fore-end screw	Vorderschaftsschraube Vis du bois de devant 28
12	71.13 77	1	Podložka ztužovací Joint washer	Unterlegscheibe Cale du renforçant 9
13	71.13 82	1	Kryt Cover	Deckel Couvercle 50
14	71.13 84	2	Šroub krytu Cover screw	Deckelschraube Vis de couvercle 10
15	71.63 71	1	Předpažbí (baterie a skeet) Fore-end (Trap and skeet)	Vorderschaft (TRAP und Skeet) Bois de devant (TRAP et SKEET) 2.000




71. 66 60

SPUŠŤADLO ÚPLNÉ S JEDNOSPOUŠTÍ
TRIGGER MECHANISM WITH ONE TRIGGER

ABZUGMECHANISMUS VOLLSTÄNDIG
MIT EINABZUG
MÉCANISME DE DÉTENTE –
DÉTENTE SIMPLE

1	2	3	4	5	
1	32.38 95	1	Zpruha spouště Trigger spring	Abzugfeder Ressort de détente	0,4
2	71.14 04	1	Zadní spojovací šroub Joint screw, rear	Verbindungsschraube hintere Vis d'assemblage derrière	57
3	71.14 05	1	Šroub spušťadla Trigger screw	Abzugschraube Vis du mécanisme de détente	20
4	71.14 05	1	Lučik Trigger guard	Abzugbügel Arc de détente	495
5	71.14 08	1	Šroub lučíku Trigger guard screw	Abzugbügelschraube Vis d'arc de détente	10
6	71.15 84	3	Pružina Spring	Feder Ressort	1
7	71.16 15	1	Čep spouště Trigger pin	Abzugstift Pivot de détente	6
8	71.16 16	1	Kolík lučíku Trigger guard pin	Abzugbügelstift Cheville d'arc de détente	3
9	71.66 61	1	Spušťadlo Trigger mechanism	Abzugmechanismus Mécanisme de détente	600



71. 66 60

SPUŠTADLO ÚPLNĚ S JEDNOSPOUŠTÍ
TRIGGER MECHANISM WITH ONE TRIGGER

ABZUGMECHANISMUS VOLLSTÄNDIG
MIT EINABZUG
MÉCANISME DE DÉTENTE –
DÉTENTE SIMPLE


1	2	3	4	5
10	71.66 62	1	Spoušť Trigger	Abzug Détente 125
11	71.66 63	1	Zvedací páka levá Lifting lever, left-hand	Abhebehebel links Levier de levage gauche 64
12	71.66 64	1	Zvedací páka pravá Lifting lever, right-hand	Abhebehebel rechts Levier de levage droit
13	71.66 65	1	Výkyvná páka Rocker	Schwenkhebel Lever oscillant 39
14	71.66 67	1	Stavěcí páka pravá Setting lever, right-hand	Stellhebel rechts Lever réglable droit 13
15	71.66 68	1	Čep výkyvné páky Rocker shaft	Schwenkhebelbolzen Pivot du levier oscillant 4
16	71.66 69	1	Kolík stavěcí páky Setting lever pin	Stellhebelstift Cheville du levier réglable 3
17	71.66 81	1	Šoupátko zvedací páky pravé Lifting lever slide, right-hand	Abhebehebel rechts Tiroir du levier de levage droit 8
18	71.66 82	1	Kolík šoupátka zvedací páky Lifting lever slide pin	Schieberstift des Abhebehebels Cheville de tiroir du levier de levage 2



71. 68 60

ZÁMEK PRAVÝ
LOCK, RIGHT HANDSCHLOSS RECHTS
VÉROUILLAGE DROIT

1	2	3	4	5
1	71.17 51	1	Pružina kladívka Hammer spring	Hammerschlagfeder Ressort du martelet 4
2	71.17 56	1	Pružina spoušťové páky Sear spring	Abzugstangenfeder Ressort du levier de détente 2
3	71.17 57	1	Pružina pojistné páky Safety lever spring	Sicherungsstangenfeder Ressort du levier de sûreté 1
4	71.17 61	1	Šroub pojistné páky Safety lever screw	Sicherungsstangenschraube Vis du levier de sûreté 6
5	71.17 62	2	Šroub stoličky a spoušťové páky Bridle and sear screw	Abzugstangen- und Studelschraube Vis de coussinet et du levier de détente 8
6	71.17 63	1	Šroub stoličky Bridle screw	Studelschraube Vis de coussinet 4
7	71.18 10	1	Kladívko pravé – sestava Hammer, right hand – assembly	Hammer rechts – Gruppe Martelet droit – groupe 55
8	71.18 20	1	Bočnice zámku pravého Lock plate, right hand	Schlossplatte rechts Paroi de vérouillage droit 520
9	71.18 53	1	Spoušťová páka pravá Sear, right hand	Abzugstange rechts Lever de détente droit 70




71. 68 60

ZÁMEK PRAVÝ
LOCK, RIGHT HAND

SCHLOSS RECHTS
VÉROUILLAGE DROIT

1	2	3	4	5
10	71.18 54	1	Pojistná páka pravá Safety lever right hand	Sicherungsstange rechts Levier de sûreté droit 38
11	71.18 55	1	Stolička pravá Bridle, right-hand	Studel rechts Coussinet droit 85
12	71.68 52	1	Vodící tyč Guide rod	Führungsstange Barre de guidage 32
13	71.68 57	1	Čep vodící tyče Guide rod pin	Führungsstangenstift Pivot de la barre de guidage 2



71. 69. 60

PAŽBA BATERIE
TRAPSHOOTING-TYPE STOCKSCHAFT MODEL TRAP
BOIS DE FUSIL MODÈLE TRAP

1	2	3	4	5
1	71.19 22	1	Podložka botky Butt-plate pad	Schaftkappenunterlage Cale de sabot 70
2	71.19 23	2	Šroub botky Butt-plate screw	Schaftkappenschraube Vis de sabot 2
3	71.19 31	1	Čepička Grip-plate	Griffkämpchen Capuchon 46
4	71.19 32	1	Podložka čepičky Grip-plate pad	Griffkämpchenunterlage Cale de capuchon 15
5	71.19 33	1	Šroub čepičky Grip-plate screw	Griffkämpchenschraube Vis de capuchon 16
6	71.79 11	1	Pažba sportovní Stock, sporting model	Schaft – sportliche Ausführung Bois de fusil modèle – sport 4.460
7	90.74 30	1	Botka pryžová Rubber butt-plate	Gummi-Schaftkappe Sabot de gomme vulcanisé 1.500