


72. 52 00

HLAVNĚ KULOBROKOVÉ
RIFLE-SHOTGUN COMBINATION BARRELS

LÄUFE DER BOCK-BUCHSFLINTE
CANONS COMBINATION BALLE-GRAIN

1	2	3	4	5
1	71.10 22	1	Poutko řemene Sling swivel	Riemenbügel Patte de courroi 59
2	71.10 23	1	Šroub poutka Sling swivel screw	Riemenbügelschraube Vis de patte 9
3	71.12 22	1	Kolík Pin	Stift Cheville 32
4	71.12 75	1	Zpruha vytahovače Extractor spring	Patronenausziehfeder Ressort d'extracteur 27
5	71.12 76	1	Šroub dorazu Stop screw	Anschlagschraube Vis de butée 2
6	72.52 10*)	1	Hlavně 12/7×65R Barrels 12/7×65R	Läufe 12/7×65R Canons 12/7×65R 18.000
7	72.52 41	1	Vytahovač Extractor	Patronenauszieher Éjecteur 115
8	72.52 51	1	Základna hledí Rear sight base	Visierbasis Base de visière 30
9	72.52 52	1	Klapka hledí Rear sight	Visierklappe Clapet de visière 10



72. 52 00

HLAVNĚ KULOBROKOVÉ
RIFLE-SHOTGUN COMBINATION BARRELS

LAUFE DER BOCK-BUCHSFLINTE
CANONS COMBINATION BALLE-GRAIN


1	2	3	4	5
10	72.52 53	1	Pero hledí Rear sight spring	Visierfeder Ressort de visière 8
11	72.52 54	1	Kolík hledí Rear sight pin	Visierstift Cheville de visière 2
12	72.52 60	1	Muška Front sight	Korn Mire 10
13	72.52 65	1	Západka mušky Front sight catch	Kornsicherungszapfen Cliquet de mire 4
14	72.52 66	1	Kolík západky mušky Front sight catch pin	Kornsicherungszapfenstift Cheville du cliquet de mire 1
15	72.52 67	1	Pružina západky mušky Front sight catch spring	Kornsicherungszapfenfeder Ressort du cliquet de mire 1

Poznámka:*) Součástka 72.52 10 – hlavně 12/7×65R se dodává společně se součástkou 72.52 41.

Note:*) Part 72.52 10 – barrels 12/7×65R is supplied together with part 72.52 41.

Bemerkung:*) Teil 72.52 10 – Läufe 12/7×65R wird zusammen mit dem Teil 72.52 41 geliefert.

Note:*) La pièce 72.52 10 – Canons 12/7×65R est fournie avec la pièce 75.52 41 ensemble.




72. 51 00

PŘEDPAŽBÍ KULOBROKOVÉ
RIFLE-SHOTGUN COMBINATION FORE-END

BOCKBUCHSFLINTEN-VORDERSCHAFT
BOIS DE FUSIL DE DEVANT COMBINATION
BALLE-GRAIN


1	2	3	4	5
1	71.13 30	1	Západka předpažbí s kolíkem Fore-end catch with pin	Vorderschaftsschnapper mit Stift Cliquet de bois de devant avec cheville 91
2	71.13 43	1	Pružina západky předpažbí Fore-end catch spring	Schnapperfeder Ressort du cliquet du bois de devant 4
3	71.13 48	1	Opěrka Stay	Stütze Appui 48
4	71.13 76	1	Šroub předpažbí Fore-end screw	Vorderschaftschraube Vis du bois de devant 28
5	71.13 77	1	Podložka ztužovací Joint washer	Unterlegscheibe Cale du renforçant 6
6	71.13 82	1	Kryt Cover	Deckel Couvercle 65
7	71.13 84	2	Šroub krytu Cover screw	Deckelschraube Vis de couvercle 10
8	72.53 41	1	Lišta předpažbí Fore-end bar	Vorderschaftsleiste Barre du bois de devant 1.260
9	72.53 71	1	Předpažbí Fore-end	Vorderschaft Bois de devant 1.750



72. 56 40

SPUŠŤADLO S NAPINÁČKEM ÚPLNÉ
TRIGGER MECHANISM WITH SET TRIGGERABZUGPLATTE MIT STECHER VOLLSTÄNDIG
MÉCANISME DE DÉTENTE AVEC TENDEUR COMPLET

1	2	3	4	5
1	71.14 04	1	Zadní spojovací šroub Joint screw, rear	Verbindungsschraube hintere Vis d'assemblage derrière 35
2	71.14 05	2	Šroub spušťadla Trigger screw	Abzugplattenschraube Vis du mécanisme de détente 18
3	71.14 06	1	Lučík Trigger guard	Abzugbügel Arc de détente 420
4	71.14 08	1	Šroub lučíku Trigger guard screw	Abzugbügelschraube Vis d'arc de détente 11
5	71.15 84	1	Pružina spouští Triggers spring	Abzugfeder Ressort des détentés 1
6	71.16 12	1	Spoušť levá Trigger, left hand	Abzug links Détente gauche 115
7	71.16 15	1	Čep spouště Trigger pin	Abzugstift Pivot de détente 10
8	71.16 16	1	Kolík lučíku Trigger guard pin	Abzugbügelstift Cheville d'arc de détente 6
9	72.56 41	1	Spušťadlo Trigger mechanism	Abzugplatte Mécanisme de détente 580



72. 56 40

SPUŠTADLO S NAPÍNÁČKEM ÚPLNĚ
TRIGGER MECHANISM WITH SET TRIGGER

ABZUGPLATTE MIT STECHER VOLLSTÄNDIG
MÉCANISME DE DÉTENTE AVEC TENDEUR COMPLET

1	2	3	4	5
10	72.56 43	1	Spoušť napínáčku – pravá Trigger of set trigger, right-hand	Stecherabzug -rechts Détente du tendeur droite 105
11	72.56 47	1	Páka Lever	Hebel Lever 85
12	72.56 48	1	Západka Catch	Schnapper Cliquet 40
13	72.56 49	1	Bicí pruha Firing spring	Schlagfeder Ressort frappant 65
14	72.56 51	1	Šroub bicí pruhy Firing spring screw	Stecherfederschraube Vis du ressort frappant 18
15	72.56 52	1	Šroub západky Catch screw	Schnapperschraube Vis du cliquet 8
16	72.56 53	1	Kolík západky Catch pin	Schnapperstift Cheville du cliquet 12
17	72.56 54	1	Pružina západky Catch spring	Schnapperfeder Ressort du cliquet 3