


75. 12 00

HLAVNĚ 7×65R/7×65R
BARRELS 7×65R/7×65R

LÄUFE 7×65R/7×65R
CANONS 7×65R/7×65R

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 71.10 22 | 1 | Poutko řemene Sling swivel | Riemenbügel Patte de courroi 63 |
| 2 | 71.10 23 | 1 | Šroub poutka Sling swivel screw | Riemenbügelschraube Vis de patte 8 |
| 3 | 71.12 22 | 2 | Kolík Pin | Stift Cheville 2 |
| 4 | 71.12 75 | 2 | Zpruha Spring | Feder Ressort 27 |
| 5 | 71.12 76 | 2 | Šroub dorazu Stop screw | Anschlagschraube Vis de butée 2 |
| 6 | 72.52 51 | 1 | Základna hledí Rear sight base | Visierbasis Base du visier 30 |
| 7 | 72.52 52 | 1 | Klapka hledí Rear sight | Visierklappe Clapet de visière 10 |
| 8 | 72.52 53 | 1 | Pero hledí Rear sight spring | Visierfeder Ressort de visière 8 |
| 9 | 72.52 54 | 1 | Kolík hledí Rear sight pin | Visierstift Cheville de visière 2 |



75.12 00

HLAVNÉ 7×65R/7×65R
BARRELS 7×65R/7×65R

LÄUFE 7×65R/7×65R
CANONS 7×65R/7×65R


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|--|---|
| 10 | 75.12 10*) | 1 | Demiblok s vyhazovači Barrels with ejectors | Läufe mit Ejectoren Double-bloc avec éjecteurs 20.000 |
| 11 | 75.12 21 | 1 | Vyhazovač spodní Ejector lower | Ejector unterer Éjecteur de dessus 135 |
| 12 | 75.12 31 | 1 | Vyhazovač horní Ejector upper | Ejector oberer Éjecteur de dessous 170 |
| 13 | 75.12 60 | 1 | Muška Front sight | Korn Mire 10 |
| 14 | 75.12 63 | 1 | Stavěcí šroub Setting screw | Stellschraube Vis de réglage 4 |

Poznámka:*) Součástka 75.12 10 Demiblok se dodává společně se součástkami 75.12 21 a 75.12 31.

Note:*) Part 75.12 10 - Barrels is supplied together with parts 75.12 21 and 75.12 31.

Bemerkung:*) Teil 75.12 10 - Läufe - wird mit den Teilen 75.12 21 und 75.12 31 geliefert.

Note:*) La pièce 75.12 10 - canons - est fournie avec pièces 75.12 21 et 75.12 31 ensemble.




75. 13 00

PŘEDPAŽBÍ
FORE-END

VORDERSCHAFT
BOIS DE FUSIL DE DEVANT


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|---|--|--|
| 1 | 71.13 21 | 2 | Vypínací páka Disconnecting lever | Auslösestange Lever de débrayage 25 |
| 2 | 71.13 22 | 2 | Západka vyhazovače Ejector catch | Ejectorschnapper Cliquet d'éjecteur 13 |
| 3 | 71.13 23 | 2 | Šroub západky vyhazovače Ejector catch screw | Ejectorschnapperschraube Vis du cliquet d'éjecteur 1 |
| 4 | 71.13 24 | 2 | Pružina vypínací páky Disconnecting lever spring | Auslösestangenfeder Ressort du livier de débrayage 1 |
| 5 | 71.13 30 | 1 | Západka předpažbí s kolíkem Fore-end catch with pin | Vorderschaftschnapper mit Stift Cliquet du bois de devant avec cheville 1 |
| 6 | 71.13 41 | 1 | Lišta předpažbí Fore-end bar | Vorderschaftsleiste Barre du bois de devant 1.100 |
| 7 | 71.13 43 | 1 | Pružina západky předpažbí Fore-end catch spring | Schnapperfeder Ressort du cliquet du bois de devant 4 |
| 8 | 71.13 44 | 2 | Pružina západky Catch spring | Ejectorschnapperfeder Ressort du cliquet 1 |
| 9 | 71.13 45 | 2 | Kolíček vypínací páky Disconnecting lever pin | Auslösestangenstift Cheville du levier de débrayage 2 |



75. 13 00

PŘEDPAŽBÍ
FORE-ENDVORDERSCHAFT
BOIS DE FUSIL DE DEVANT

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-------------------------------------|--|
| 10 | 71.13 48 | 1 | Opěrka Stay | Stütze Appui 5 |
| 11 | 71.13 76 | 1 | Šroub předpažbí Fore-end screw | Vorderschaftschraube Vis du bois de devant 28 |
| 12 | 71.13 77 | 1 | Podložka ztužovadla Joint washer | Unterlegscheibe Cale du renforçant 9 |
| 13 | 71.13 82 | 1 | Kryt Cover | Deckel Couvercle 20 |
| 14 | 71.13 84 | 2 | Šroub krytu Cover screw | Deckelschraube Vis de couvercle 18 |
| 15 | 75.13 71 | 1 | Předpažbí Fore-end | Vorderschaft Bois de devant 1.630 |




75. 16 40

SPUŠTADLO ÚPLNÉ S DVOJNAPINÁČKEM
TRIGGER MECHANISM COMPLETE WITH
DOUBLE SET TRIGGER

ABZUGMECHANISMUS VOLLSTÄNDIG
MIT DOPPELSTECHER
MÉCANISME DE DÉTENTE COMPLET
AVEC DOUBLE-TENDEUR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|---|--|---|
| 1 | 71.14 04 | 1 | Zadní spojovací šroub Joint screw, rear | Verbindungsschraube hintere Vis d'assemblage derrière 57 |
| 2 | 71.14 05 | 1 | Šroub spušťadla Trigger screw | Abzugplattenschraube Vis du mécanisme de détente 20 |
| 3 | 71.14 08 | 1 | Šroub lučíku Trigger guard screw | Abzugbügelschraube Vis d'arc de détente 10 |
| 4 | 71.16 16 | 1 | Kolík lučíku Trigger guard pin | Abzugbügelstift Cheville d'arc de détente 3 |
| 5 | 72.56 48 | 1 | Západka Catch | Schnapper Cliquet 40 |
| 6 | 72.56 52 | 2 | Šroub západky Catch spring | Schnapperschraube Vis du cliquet 8 |
| 7 | 72.56 53 | 1 | Kolík západky Catch pin | Schnapperstift Cheville du cliquet 12 |
| 8 | 72.56 54 | 2 | Pružina západky Catch spring | Schnapperfeder Ressort du cliquet 3 |
| 9 | 75.14 06 | 1 | Lučík Trigger guard | Abzugbügel Arc de détente 495 |




75. 16 40

SPUŠŤADLO ÚPLNÉ S DVOJNAPÍNÁČKEM
TRIGGER MECHANISM COMPLETE WITH
DOUBLE SET TRIGGER

ABZUGMECHANISMUS VOLLSTÄNDIG
MIT DOPPELSTECHER
MÉCANISME DE DÉTENTE COMPLET
AVEC DOUBLE-TENDEUR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|--|---|
| 10 | 75.16 41 | 1 | Spušťadlo Trigger mechanism | Abzugplatte Mécanisme de détente 600 |
| 11 | 75.16 42 | 1 | Spoušť napínáčku levá Trigger of set trigger, left-hand | Stecherabzug links Détente du tendeur gauche 111 |
| 12 | 75.16 43 | 1 | Spoušť napínáčku pravá Trigger of set trigger, right-hand | Stecherabzug rechts Détente du tendeur droite 106 |
| 13 | 75.16 45 | 1 | Čep spouští Triggers pin | Abzugstift Pivot des détentés |
| 14 | 75.16 46 | 1 | Páka levá Lever, left-hand | Hebel links Lever gauche |
| 15 | 75.16 47 | 1 | Páka pravá Lever, right-hand | Hebel recht Lever droit |
| 16 | 75.16 49 | 2 | Bicí pruha Firing spring | Stecherfeder Ressort frappant |
| 17 | 75.16 50 | 2 | Opěrka Stay | Stütze Appui |
| 18 | 75.16 51 | 2 | Šroub Screw | Schraube Vis |
| 19 | 75.16 55 | 1 | Západka levá Catch, left-hand | Schnapper links Cliquet gauche |



75. 19 00

PAŽBA
STOCK

SCHAFT
BOIS DU FUSIL

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|---|--|
| 1 | 51.16 22 | 2 | Šroub patky Butt-plate screw | Schaftkappenschraube Vis du sabot 45 |
| 2 | 71.10 21 | 1 | Spodní kloubek Swivel joint inferior | Ůsenschraube untere Joint de dessous 45 |
| 3 | 71.10 22 | 1 | Poutko řemene Sling-swivel | Riemenbügel Patte de courroi 63 |
| 4 | 71.10 23 | 1 | Šroub poutka Sling-swivel screw | Riemenbügelschraube Vis de patte 8 |
| 5 | 71.19 22 | 1 | Podložka botky Butt-plate pad | Schaftkappenunterlage Cale du sabot 70 |
| 6 | 71.19 31 | 1 | Čepička Grip-plate | Griffkappchen Capuchon 46 |
| 7 | 71.19 32 | 1 | Podložka čepičky Grip-plate pad | Griffkappchenunterlage Cale du capuchon 15 |
| 8 | 71.19 33 | 1 | Šroub čepičky Grip-plate screw | Griffkappchenschraube Vis du capuchon 16 |
| 9 | 75.19 11 | 1 | Pažba Stock | SCHAFT BOIS DE FUSIL 4.480 |
| 10 | 90.74 30 | 1 | Botka pryžová Rubber butt-plate | Gummi-Schaftkappe Sabot de gomme vulcanisée 1.500 |