

BRNO ARMS
ZBROJOVKA BRNO, a. s.



BRNO 501.6 jednospoušť
Single - trigger
Ein Abzug
Une détente


BRNO 501.7

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SPARE PARTS CATALOGUE
KATALOG DER ERSATZTEILE
CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE

BROKOVÁ KOZLICE
OVER AND UNDER SHOTGUN
BOCK - DOPPELFLINTE
FUSIL DE CHASSE À CANONS SUPERPOSÉS

Over and Under Shotgun with Ejectors 501.6 c 12/12
501.7 c 12/12

1	2	3	4
1	011112	1	Stock
2	011301	1	Fore - end
3	011302	1	Button
4	011303	1	Button spring
5	011304	2	Button screw
6	011313	1	Fore - end screw
7	011314	1	Fore - end screw rear
8	011315	2	Strenghtener
9	011405	1	Bottom cover screw
10	011406	1	Trigger guard screw
11	011408	2	Firing spring
12	011411	1	Lever
13	011412	1	Lever spring
14	011413	1	Lever key
15	011414	1	Top lever spring bar
16	011415	1	Catch
17	011416	1	Catch spring
18	011417	1	Safety catch
19	011418	1	Safety catch bar
20	011419	1	Safety catch spring
21	011421	2	Firing pin
22	011422	3	Firing pin pivot
23	011424	3	Pin 1,6 x 10
24	011451	1	Bottom cover
25	011454	1	Hammers pin
26	011455	2	Trigger - lever (501.7)
27	011456	1	Trigger - lever spring
28	011457	1	Pin for trigger - levers
29	011458	1	Spring for front trigger - lever
30	011475	1	Locking key
31	011481	1	Trigger cover (501.7)
32	011482	1	Left trigger (501.7)
33	011483	1	Right trigger (501.7)
34	011484	1	Triggers pin
35	011485	1	Trigger guard
36	011487	1	Pin Ø1,98 (501.7)
37	012205	2	Ejector spring
38	016481	1	Single trigger cover (501.6)
39	016482	1	Trigger (501.6)
40	016483	1	Swing lever (501.6)
41	016485	2	Trigger lever (501.6)
42	016488	1	Swing lever spring, left (501.6)
43	016489	1	Swing lever spring, right (501.6)
44	016491	1	Selector (501.6)
45	016492	1	Selector controler (501.6)
46	016493	1	Selector pin (501.6)
47	016494	1	Swing - lever pin (501.6)
48	016495	1	Trigger spring (501.6)
49	017202	2	Slide button
50	017203	1	Slide, right
51	017204	1	Slide, left
52	017205	1	Spring-rest, right
53	017206	1	Spring-rest, left
54	017207	1	Lower ejector
55	017208	1	Upper ejector
56	017209	2	Ejector button
57	017210	1	Barrels cal.12/12 with ejector
58	017221	2	Slide-spring
59	017320	1	Extractor-ejector
60	017401	2	Firing-spring rest
61	017403	1	Left setting lever
62	017404	1	Right setting lever
63	017405	2	Setting lever screw
64	017430	1	Frame complete
65	017461	1	Firing hammer left-hand
66	017462	1	Firing hammer right-hand
67	323108	1	Front sight
68	511418	2	Firing pin spring
69	511615	1	Stock screw washer
70	511617	1	Stock screw
71	711021	1	Lower sling swivel
72	711022	2	Sling swivel
73	711023	2	Sling swivel screw
74	711583	1	Rest (501.6)
75	711587	1	Spring (501.6)
76	711921	1	Butt plate
77	711923	2	Butt plate screw
78	711931	1	Grip-plate
79	711933	1	Grip-plate screw
80	725651	1	Firing spring screw (501.6)



BRNO ARMS 

Broková kozlice s vyhazovači 501.6 r12/12
501.7 r12/12

1	2	3	4
1	011112	1	Pažba
2	011301	1	Předpažbí
3	011302	1	Tlačítko
4	011303	1	Zpruha tlačítka
5	011304	2	Šroub tlačítka
6	011313	1	Šroub předpažbí
7	011314	1	Šroub předpažbí zadní
8	011315	2	Ztužovadlo
9	011405	1	Šroub spodního víka
10	011406	1	Šroub lučíku
11	011408	2	Bicí zpruha
12	011411	1	Klička
13	011412	1	Zpruha kličky
14	011413	1	Klínek kličky
15	011414	1	Tyčinka zpruhy kličky
16	011415	1	Západka
17	011416	1	Zpruha západky
18	011417	1	Pojistka
19	011418	1	Lišta pojistky
20	011419	1	Zpruha pojistky
21	011421	2	Zápalník
22	011422	3	Čep zápalníku
23	011424	3	Kolík 1,6 x 10
24	011451	1	Spodní víko sest.
25	011454	1	Čep kladívek
26	011455	2	Spoušťová páka (501.7)
27	011456	1	Zpruha spoušťové páky
28	011457	1	Čep spoušťových pák
29	011458	1	Zpruha spoušťové páky přední
30	011475	1	Uzamykací klín
31	011481	1	Spoušťové víko (501.7)
32	011482	1	Spoušť levá (501.7)
33	011483	1	Spoušť pravá (501.7)
34	011484	1	Čep spouští
35	011485	1	Lučík
36	011487	1	Kolík Ø 1,98 (501.7)
37	011487	2	Kolík Ø 1,98 (501.6)
38	012205	2	Zpruha vyhazovače
39	016481	1	Spoušťové víko jednospušťové (501.6)
40	016482	1	Spoušť (501.6)
41	016483	1	Výkyvná páka (501.6)
42	016485	2	Spoušťová páka (501.6)
43	016488	1	Zpruha výkyvné páky levá (501.6)
44	016489	1	Zpruha výkyvné páky pravá (501.6)
45	016491	1	Volič (501.6)
46	016492	1	Ovladač voliče (501.6)
47	016493	1	Kolík voliče (501.6)
48	016494	1	Kolík výkyvné páky (501.6)
49	016495	1	Zpruha spouště (501.6)
50	017202	2	Tlačítko šoupátka
51	017203	1	Šoupátko pravé
52	017204	1	Šoupátko levé
53	017205	1	Opěrka zpruhy pravá
54	017206	1	Opěrka zpruhy levá
55	017207	1	Vyhazovač dolní
56	017208	1	Vyhazovač horní
57	017209	2	Tlačítko vyhazovače
58	017210	1	Hlavně r12/12 s vyhazovačem
59	017221	2	Zpruha šoupátka
60	017320	1	Lišta předpažbí-vyhazovač
61	017401	2	Opěrka bicí zpruhy
62	017403	1	Napínací páka levá
63	017404	1	Napínací páka pravá
64	017405	2	Šroub napínací páky
65	017430	1	Lůžko úplné
66	017461	1	Kladívko levé-sest.
67	017462	1	Kladívko pravé-sest.
68	323108	1	Muška přední
69	511418	2	Zpruha zápalníku
70	511615	1	Podložka šroubu pažby
71	511617	1	Šroub pažby
72	711021	1	Spodní kloubek
73	711022	2	Poutko řemene
74	711023	2	Šroubek poutka
75	711583	1	Opěrka (501.6)
76	711587	1	Zpruha (501.6)
77	711921	1	Botka
78	711923	2	Šroubek botky
79	711931	1	Čepička
80	711933	1	Šroub čepičky
80	725651	1	Šroub bicí zpruhy (501.6)

